

Ajuste alimentación de talones

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos al colocar los cheques:

Los talones deben estar apoyados sobre el soporte plástico que se adjunta con el escáner. (ver fig.1)

El grupo de talones debe colocarse a la altura de la ranura marcada, para evitar atascos. (ver fig.1)



Los rodillos de entrada deben estar lo suficientemente abiertos para permitir el paso de un talón, pero no el de dos. Si no fuera así deberá acceder al tornillo que se señala en la fig.2. y ajustar la separación de los rodillos

Para acceder hay que retirar la tapa superior del escáner sujetándola por los lados y tirando suavemente hacia arriba.

Una vez retirada, ajuste el tornillo según se indica en la fig.2. recuerde que un talón ha de pasar con holgura pero no deben poder pasar dos simultáneamente

Una vez ajustado coloque la tapa de nuevo, atendiendo que quede bien cerrada, ya que en caso contrario el equipo no arrancaría.

